

Czynności wstępne

Po otrzymaniu i odpakowaniu dostawy należy sprawdzić:

- Stan opakowania i jego zawartość.
- Zgodność numeru zamówieniowego otrzymanego produktu z zamówieniem.
- Opakowanie powinno zawierać:

1 x ATyS t
1 x dźwignia napędu i uchwyt do jej przechowywania
Skrócona instrukcja obsługi

Ostrzeżenie

⚠ Ryzyko porażenia prądem elektrycznym, poparzenia lub innego uszkodzenia na zdrowiu i/lub uszkodzenia sprzętu.

Niniejsza skrócona instrukcja obsługi przeznaczona jest dla personelu przeszkolonego w zakresie instalacji i rozruchu tego produktu. Szczegółowe informacje zostały zawarte w instrukcji obsługi produktu dostępnej na stronie internetowej SOCOMECE.

- Montaż i uruchomienie przełącznika muszą być przeprowadzone przez wykwalifikowany personel.
- Czynności związane z konserwacją i serwisowaniem powinny być wykonywane przez przeszkolony i wykwalifikowany personel.
- Zabrania się obsługi jakichkolwiek przewodów systemu sterowania lub zasilania doprowadzonych do przełącznika, jeśli jest on podłączony do zasilania lub jeśli istnieje prawdopodobieństwo podłączenia zasilania, bezpośrednio przez obwody główne lub pośrednio przez obwody zewnętrzne.
- Do potwierdzenia braku napięcia należy zawsze używać właściwego przyrządu do wykrywania napięcia.
- Dopilnować, aby do szafy z aparaturą nie mogły dostać się żadne metalowe przedmioty (ryzyko łuku elektrycznego).

Nieprzestrzeganie dobrych praktyk w zakresie obsługi urządzeń elektrycznych i przepisów bezpieczeństwa może narazić użytkownika oraz inne osoby w jego otoczeniu na poważne lub śmiertelne obrażenia.

⚠ Ryzyko zniszczenia urządzenia

- W przypadku upuszczenia lub jakiegokolwiek uszkodzenia przełącznika zalecana jest całkowita wymiana na nowy.

Akcesoria

- Mostki do łączenia zacisków.
- Transformator dopasowujący (400 V AC -> 230 V AC).
- Zasilanie pomocnicze DC (12/24 V DC -> 230 V AC).
- Dystansowe wsporniki montażowe pozwalające podnieść aparat o 10 mm.
- Ekrany międzyfazowe.
- Ekrany ochronne zacisków.
- Osłony zacisków.
- Dodatkowe styki pomocnicze.
- Blokada w 3 pozycjach (I - 0 - II).
- Akcesoria do blokowania (RONIS - EL 11 AP).
- Uszczelka.
- Interfejs ATyS D10 (zdalny wyświetlacz).
- Blok kontroli napięcia.
- Plombowana osłona panelu czołowego.
- Przewód z wtyczkami RJ45 do ATyS D10

Szczegółowe informacje zostały zawarte w instrukcji obsługi przełącznika w rozdziale "Części zapasowe i akcesoria"



www.socomec.com

Do pobrania broszury, katalogi i instrukcje techniczne:
<http://www.socomec.com/en/documentation-atys-t>

CORPORATE HQ CONTACT:
SOCOMECE SAS, 1-4 RUE DE WESTHOUSE, 67235 BENFELD, FRANCE



Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Może on podlegać zmianom bez konieczności uprzedniego powiadomienia.

Instalacja i uruchomienie

KROK 1

Rozdzielnica /
Montaż na płycie
montażowej

KROK 2

Podłączenie
obwodów mocy

KROK 3

Podłączenie
obwodów sterowania i
kontroli

KROK 4

Podłączenie
obwodów
ZASILANIA
pomocniczego i
sterownika SZR

KROK 5

SPRAWDZENIE

KROK 6

PROGRAMOWANIE

KROK 7A

Tryb AUT
(sterowanie
automatyczne)

KROK 7B


Tryb AUT
(sterowanie zdalne)

KROK 7C

Przełączanie ręczne

KROK 7D


Blokada




KROK 1

Montaż


Uwaga:
upewnij się, że
przełącznik jest
zainstalowany na
płaskim i sztywnym
podłożu. Pozycja:




Otwór w
drzwiach przy
montażu z
dostępem do
panelu
czołowego.




ATyS t 800 do 1000 A



ATyS t 1250 A



ATyS t 1600 do 3200 A



KROK 2

Podłączenie obwodów mocy


Zastosuj końcówki kablowe, szyny sztywne lub szyny elastyczne.

	OBUDOWA B6				OBUDOWA B7		OBUDOWA B8			
	800 A	1000 A	1250 A		1600 A		2000 A	2500 A	3200 A	
Minimalny przekrój kabla Cu (mm²) przy lth (IEC 60947-1)	2x185	-	-		-		-	-	-	
Zalecany przekrój szyny Cu (mm²) przy lth	2x50x5	2x60x5	2x60x7		2x100x5		3x100x5	4x100x5	3x100x10	
Maksymalny przekrój kabla Cu (mm²)	2x300	4x185	4x185		6x185		-	-	-	
Maksymalna szerokość szyny Cu (mm)	63	63	63		100		100	100	100	
Rozmiar śruby	M8	M8	M10		M12		M12	M12	M12	
Zalecany moment dokręcający (Nm)	8.3	8.3	20		40		40	40	40	
Maksymalny moment dokręcający (Nm)	13	13	26		45		45	45	45	

KROK 4

Zasilanie pomocnicze, sterowanie, kontrola parametrów sieci (sterownik SZR)

Do podłączenia użyj przewodów o przekroju od 1,5 do 2,5 mm².
Śruba M3 - Moment dokręcający: min.: 0,5 Nm - maks.: 0,6 Nm



Zalecamy użycie bloku kontroli
napięcia SOCOMECE
(więcej informacji,
patrz akcesoria do
ATyS t)



Wejście zasilania pom. z sieci I
Zasilanie pom. I - L
Zasilanie pom. I - N
208-277 V AC ±20%:
50/60 Hz



Wejście kontroli parametrów sieci Sieć I
S I - Faza 1
S I - Faza 2
S I - Faza 3
Maks. 575 V AC
(międzyfazowe)
S I - Neutralny
Maks. 332 V AC
(fazowe)



Sterownik SZR
Wejścia kontrolne
(stałe funkcje)




Sterownik SZR
Styk sygnalizacji
dostępności
sterownika



Zdalny interfejs RJ45 - do ATyS D10




Przykład: Podłączenie aparatu do sieci 3-fazowej 400 V AC z przewodem neutralnym.



KROK 3

Listwy zaciskowe obwodów sterowania i kontroli

Upewnij się, że przełącznik jest w trybie pracy ręcznej.



1. podstawowe źródło zasilania (sieć)
2. rezerwowe źródło zasilania (sieć)
1. Komenda - pozycja 0
2. Komenda - pozycja I
3. Komenda - pozycja II
4. Komenda - priorytet dla pozycji 0
5. Włączenie sterowania zdalnego (priorytet nad trybem Auto)
6. Aparat dostępny (moduł napędu)
7. Styk pomocniczy - pozycja II
8. Styk pomocniczy - pozycja I
9. Styk pomocniczy - pozycja 0
10. Wejście zdalnego interfejsu ATyS D10

11. Aparat dostępny (sterownik SZR)
12. Blokada trybu automatycznego
13. Ręczne potwierdzenie powrotu
14. Wybór preferowanego źródła zasilania (sieci): priorytet na źródło/ sieć SII jeżeli zamknięty, SI jeżeli otwarty
15. Praca z priorytetem lub bez priorytetu: zamknięty - bez priorytetu (sieci równorzędne)
16. Wejścia kontroli parametrów sieci/ źródła
17. Wejścia zasilania pomocniczego


KROK 5

Sprawdzenie

W trybie ręcznym należy dokładnie sprawdzić wszystkie podłączenia do aparatu. Jeśli wszystko jest w porządku, można zasilić przełącznik.

Zielona dioda LED „Zasilanie”: WL.

Czerwona dioda LED tryb pracy ręcznej / aparat niedostępny: WL.




KROK 6

Programowanie przełącznika ATyS t

Programowanie ATyS t można rozpocząć po testach weryfikujących poprawność podłączeń. Sterownik SZR aparatu programuje się w 5 krokach przy pomocy mikroprzełączników i potencjometrów na panelu czołowym.

Uwaga: upewnij się, że przełącznik ATyS t jest w trybie pracy ręcznej, zasilanie pomocnicze jest włączone i przynajmniej jedna sieć jest dostępna.

PROG



⚠ OSTRZEŻENIE


Dioda LED GOTOWOŚCI (READY) będzie migać, jeżeli jakkolwiek ustawiony na sterowniku SZR parametr będzie się różnił od nastaw zapisanych w jego pamięci. Aby dioda LED GOTOWOŚCI świeciła światłem ciągłym, należy przywrócić zapisane wartości ustawień lub zapisać nowe nastawy naciskając przycisk PROG OK. (Miganie diody jest wzrokową sygnalizacją alarmu na wypadek wprowadzenia, ale nie zapisania nowych ustawień sterownika). Dla zabezpieczenia nastaw sterownika przełącznika ATyS t można zastosować plombowaną osłonę panelu czołowego, która ogranicza dostęp do elementów konfiguracyjnych. Więcej informacji można znaleźć w części dotyczącej akcesoriów.



Opcje nastaw mikroprzełączników na panelu czołowym

Do zmiany położenia poszczególnych mikroprzełączników użyj małego, płaskiego wkrętaka. Możliwe ustawienia mieszczą się w zakresie od A do H jak opisano w tabeli poniżej. Funkcje poszczególnych położen mikroprzełączników są dla ułatwienia podane na części czołowej sterownika SZR obok mikroprzełączników.

Uwaga: dioda LED GOTOWOŚCI (READY) będzie migać na zielono po zmianie ustawień do czasu ich zapisania przez naciśnięcie przycisku PROG OK.




Opcje nastaw mikroprzełączników na panelu czołowym	
Mikroprzełącznik 1 A / B	A Sieć 3-fazowa B Sieć 1-fazowa (Uwaga: w tym położeniu mikroprzełącznik 2 jest nieaktywny)
Mikroprzełącznik 2 C / D	C Sieć 3-fazowa, 4-przewodowa (z przewodem neutralnym) (umożliwia wykrycie utraty przewodu neutralnego dla odbiorów niesymetrycznych) D Sieć 3-fazowa, 3-przewodowa (bez przewodu neutralnego)
Mikroprzełącznik 3 E / F	E Przełącz bez postoju w poz. 0 (ODT = 0s) F Przełącz bez postoju w poz. 2 (ODT = 2s)
Mikroprzełącznik 4 G / H	G Tolerancja napięcia sieci: 10% / Tolerancja częstotliwości sieci: 5% H Tolerancja napięcia sieci: 20% / Tolerancja częstotliwości sieci: 10%



Opcje nastaw potencjometrów na panelu czołowym

Do zmiany nastaw potencjometrów użyj małego, płaskiego wkrętaka. Zwróć uwagę na strzałkę wskazującą wybraną nastawę. W sumie dostępnych jest 14 nastaw dla każdego potencjometru, które opisano w tabeli poniżej.

Uwaga: dioda LED GOTOWOŚCI (READY) będzie migać na zielono po zmianie ustawień do czasu ich zapisania przez naciśnięcie przycisku PROG OK.



Funkcje potencjometrów	
Potencjometr 1	FT Czas oczekiwania na powrót sieci po zaniku: 0 do 60 sek.
Potencjometr 2	RT Czas do przełączenia po powrocie sieci: 0 do 60 min.

Pozycje potencjometrów i odpowiadające im nastawy czasowe	
FT (sek.)	0 1 2 3 4 5 8 10 15 20 30 40 50 60
RT (min.)	0 1 2 3 4 5 8 10 15 20 30 40 50 60




Automatyczna konfiguracja napięcia i częstotliwości do parametrów sieci

ATyS t jest wyposażony w funkcję automatycznej konfiguracji, w ramach której wykrywa wartości znamionowe napięcia i częstotliwości sieci, kolejność faz i położenie przewodu neutralnego, które następnie zapisuje w sterowniku SZR.

Uwaga: przed rozpoczęciem konfiguracji wartości znamionowych upewnij się, że aparat jest prawidłowo podłączony, sprawdzony i gotowy do uruchomienia. W tym celu niezbędna jest dostępność sieci oraz podłączenie przewodów do wejść kontroli parametrów sieci (zaciski 103 do 106 i 203 do 206) sterownika SZR przełącznika ATyS t. Preferowanym rozwiązaniem jest zastosowanie bloku kontroli napięcia dostępnego jako opcjonalne wyposażenie aparatu.

• Naciśnij i przytrzymaj czerwony przycisk „PROG OK” przez ponad 2 sek. aby zmierzyć napięcie i częstotliwość sieci.

Uwaga: w czasie pomiaru parametrów dostępnej sieci, dioda LED dostępności tej sieci będzie migać. W czasie tego pomiaru dioda LED GOTOWOŚCI (READY) będzie migać na zielono do czasu zapisania ustawień przez naciśnięcie przycisku PROG OK po raz drugi (patrz KROK 4).




Zapisywanie nastaw konfiguracyjnych

Aby ZAPISAĆ zarejestrowane nastawy konfiguracyjne naciśnij przycisk PROG OK: <60 ms.

Uwaga: dioda LED GOTOWOŚCI (READY) przestanie się świecić po zapisaniu nastaw w sterowniku SZR.


Przynajmniej jedno źródło musi być dostępne (potwierdzone świeceniem LED I lub II).



Ustawienie przełącznika ATyS t w tryb pracy automatycznej


Po wykonaniu kroków od 1 do 4 i uzyskaniu gotowości do rozpoczęcia pracy automatycznej, należy przełączyć ATyS t w tryb AUT (pracy automatycznej) przez zmianę położenia przełącznika wyboru trybu pracy na panelu czołowym w pozycję AUT.

Uwaga: jeżeli aparat jest zasilany i prawidłowo skonfigurowany, to po przełączeniu z trybu ręcznego na automatyczny, zielona dioda GOTOWOŚCI (READY) powinna się ciągle świecić.



⚠ OSTRZEŻENIE

W zależności od pozycji przełącznika ATyS t, sterownik SZR może wykonać przełączenie bezpośrednio po przestawieniu przełącznika wyboru trybu sterowania w położenie AUT. Jest to normalne zachowanie aparatu.



1. Dioda LED sygnalizująca tryb przełączania ręcznego (ciągłe świecenie w kolorze żółtym jeżeli aparat jest w trybie pracy ręcznej).

2. Dioda LED sygnalizująca tryb automatyczny (AUT). Świeci ciągle w kolorze zielonym w trybie automatycznym jeżeli sterownik nie jest w trakcie odliczania liczników czasu. Dioda miga na zielono jeżeli aparat jest w trybie automatycznym i sterownik jest w trakcie odliczania liczników czasu.

3. Dioda LED sygnalizująca pracę w trybie sterowania zdalnego. Ciągłe świecenie w kolorze żółtym jeżeli aparat jest w trybie sterowania zdalnego. Tryb sterowania zdalnego jest włączany przez ustawienie przełącznika wyboru trybu sterowania w pozycji AUT i zwarcie zacisków 312 i 317. Zdalne sterowanie przełączaniem aparatu odbywa się przez zamykanie obwodów między zaciskami od 314 do 316 i zaciskiem 317.

4. Dioda LED sygnalizująca pozycję toru mocy 1 w aparacie (świeci się na zielono gdy przełącznik jest w pozycji 1).

5. Dioda LED sygnalizująca dostępność sieci I (świeci się na zielono gdy napięcie i częstotliwość sieci I mieszczą się w zaprogramowanych wartościach progowych).

6. Dioda LED sygnalizująca pozycję 0 (świeci się na żółto gdy przełącznik jest w pozycji 0).

7. Dioda LED sygnalizująca pozycję toru mocy 2 w aparacie (świeci się na zielono gdy przełącznik jest w pozycji 2).

8. Dioda LED sygnalizująca dostępność sieci II (świeci się na zielono gdy napięcie i częstotliwość sieci II mieszczą się w zaprogramowanych wartościach progowych).

9. Gniazdo wkręta 1 do montażu plombowanej osłony panelu czołowego (akcesoria)

10. Potencjometr 1: licznik czasu oczekiwania na powrót sieci po zaniku (FT), nastawy w zakresie od 0 do 60 sekund

11. Potencjometr 2: licznik czasu do przełączenia po powrocie sieci (RT), nastawy w zakresie od 0 do 60 minut

12. Dioda LED sygnalizująca GOTOWOŚĆ (READY) Świeci ciągle w kolorze zielonym: aparat w trybie AUT, przełączniki nadzorcze nie sygnalizują awarii (napędu i sterownika), aparat dostępny do przełączania. Miga w kolorze zielonym: nastawy nie zostały zapisane lub zostały zmienione od czasu ostatniego zapisania (naciśnij przycisk PROG OK w trybie ręcznym aby zapisać lub przywrócić ostatnie zapisane nastawy).

13. Gniazdo wkręta 2 do montażu plombowanej osłony panelu czołowego (akcesoria)

14. Dioda LED sygnalizacji AWARII (świeci ciągle w kolorze czerwonym w przypadku wewnętrznej awarii sterownika SZR).

15. Mikroprzełączniki konfiguracyjne: (4 mikroprzełączniki, każdy z 2 położeniami w zakresie od A do H).

16. PROG OK: przycisk zapisywania konfiguracji. (UWAGA: aktywny TYLKO w trybie ręcznym). Naciśnij na krótko aby potwierdzić i zapisać wszystkie nastawy konfiguracyjne. Przytrzymaj wciśnięty przez 2 sekundy aby zmierzyć napięcie i częstotliwość sieci w trybie automatycznej konfiguracji. Następnie naciśnij ponownie na krótko aby zapisać zarejestrowane nastawy konfiguracyjne.

17. Zielona dioda LED: zasilanie pomocnicze

18. Czerwona dioda LED: aparat niedostępny / w trybie ręcznym / awaria

19. Przełącznik wyboru trybu pracy automatyczna / ręczna (wersja z kluczykiem dostępna jako opcja)

20. Uchwyt blokady kłódką (do 3 kłódek o śr. 4 - 8 mm)

21. Gniazdo dźwigni awaryjnego napędu ręcznego (dostępne tylko w trybie pracy ręcznej)

22. Okno sygnalizacji pozycji aparatu: I (aparat w pozycji I), 0 (aparat w pozycji 0), II (aparat w pozycji II).

KROK 7A


Tryb AUT (sterowanie automatyczne)

Upewnij się, że dźwignia awaryjnego napędu ręcznego jest odłożona na uchwyt, a następnie ustaw przełącznik wyboru trybu pracy w położenie AUT. Zielona dioda LED „Zasilanie”: WL. Czerwona dioda LED tryb pracy ręcznej / aparat niedostępny: WYL.



KROK 7B


Tryb AUT (sterowanie zdalne)



Aby uruchomić sterowanie połącz zaciski 312 i 317. Aby uruchomić sterowanie przez podtrzymanie połącz na stałe zaciski 316 i 317. Aby przełączyć aparat: zamknij obwód sterowania odpowiadający żądanej pozycji (np. pozycja 1 - zaciski 315 i 317). Aby wymusić przełączenie aparatu w pozycję 0 połącz zaciski 313 i 317.

KROK 7C

Przełączanie ręczne



KROK 7D

Tryb blokady (standard w pozycji 0)

